

ציוד לעיבוד יסוד ותיכונותין:

| הכלי | הצעעה | פירוד | פni שטח | שירותות דחיסות | כוח גיריה דרוש | מגבלות |
|----------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------|------------------|--------------------|
| עומק עיבוד | גובה | חלkit | חלקי | מחוספסים | כוח גיריה דרוש | מחדרשת מגروفיות כנ |
| מחדרשת מעמיקה טובה מאוד לא | רגב | כנ | גובה במיוחד | מספר מגروفיות | מחדרשת אתים | מחדרשת מגروفיות כנ |
| מחדרשת פראבולית לא | לא | גובה | גובה במיוחד | מחוספס חלקית | מחדרשת אתים | מחדרשת פראבולית לא |
| משתת פראפלאו לא | לא | גובה | גובה | מחוספס רוגבי | משתת פראבולית לא | משתת פראפלאו לא |
| רטיבות | bynoui | כנ | גובה | לא שניי | זזה למשחת | רטיבות |
| עקרן-מצנע | חומר שנעקר כנ | chanlik | גובה | מחוספס חלקית | בינוי | מתחחה |
| מתחחה | cdn | cdn | לא | חלקים | bynoui | קרקע יבשה וקשה |
| דיסק | עירובוב | cdn | לא | מחוספס חלקית | bynoui | עמוק, סוג הקרקע |
| מחליק | לא | - | לא | שכבה עליה חלקים | bynoui | קרקע לחה |
| מולטי טילר | חלkit | cdn | chanlik | chanlik | bynoui | רטיבות |

העבודדים.

ד. בכל סוג העבודות יש לבחון את העליונות, יש לזכור שהగורם העיקרי לעלות גבואה, הוא נצילות שנתית נמוכה של הטורקוטורים הגדולים והיקרים.

ממוכן של יrokes, וכו'.

ב. שבירת שכבות דחשות, או חריש עמוק, לבצע במחזור מדי מספר שנים לפי הנדרש.

ג. אין לעבד בעקבות קבועות עיבוד רב-שנתי, אלא לשלו במחזור שטח חלקיים ומתאים לאסיף

ולסיכום:
א. חשוב להתאים את העבודדים לגידול כגון: עיבוד שטחי לtbodyות או רוחף عميق מוגדר קיין, קרקע עיבוד מעמיק לגידול קיין, קרקע מפוררת לגידול-שורש, פני שטח חלקיים ומתאים לאסיף



נצח בע"מ

**תוסר מודרנה
לשדות ותיקו
טורקוטורים ג'ואדי**

- ★ מחסן חלפים מקוריים ותחליפיים
- ★ חלקי חילוף מפרק לכל דגם ג'ואדי
- ★ שירות שדה לכל חלקי הארץ
- ★ **שירות בלעדי בארץ –**

מכשיר דינומטר (הרצה) ממוחשב

בדיקות תצורך דלק

בדיקה כללית למצב מגוון

ביתשאן
(כיסה מנעט ביתשאן)
טל: 508-584303